

ANWEISUNG ZUM AUFPRESSEN DER TRANSFERS

ALLGEMEINES VORGEHEN

- Zwischen Heizpresse und Textil muss Teflonpapier eingelegt werden (falls die Presse nicht bereits eine solche Beschichtung hat)!
- Wir empfehlen, das Material 2–5 Sek. vorzuwärmen.
- Den ganzen Transfer mit Backpapier abdecken (Glow Transfer siehe ^{*2}).
- **Bei Hot Peel Folie sofort nach dem Aufpressen abziehen. Bei Warm Peel nach einigen Sekunden abziehen und bei Cold Peel erst nach vollständigem Abkühlen entfernen.**
- Unsere Transfers sind nicht für Wolle, Seide und Lycra geeignet.

Diese Pressanweisungen sind lediglich Empfehlungen – das Aufpressen muss vorher immer getestet werden!

Produkt	Baumwolle	Polyester/Nylon/ Mischgewebe	Typ	
Plastisol Transfer + Blockout Transfer + Neontransfer	160 – 170 °C 20 – 25 sek.	145 – 160 °C 15 – 20 sek.	Hot/warm peel	^{*1}
Wassertransfer	165 – 175 °C 25 – 28 sek.	165 – 170 °C 15 – 20 sek.	Cold peel	^{*1}
Sportswear Transfer	140 – 165 °C 20 – 25 sek.	140 – 165 °C 20 – 25 sek.	Hot/warm peel	^{*1}
Reflextransfer silber + farbig, Holograph Transfer	160 – 165 °C 15 – 20 sek.	150 – 160 °C 15 – 25 sek.	Cold peel	
Glow Transfer	150 – 160 °C 15 – 20 sek.	145 – 160 °C 10 – 15 sek.	Hot peel	^{*2}
DTF Transfer	150 – 160 °C 20 sek.	145 °C 15 – 20 sek.	Hot/Cold peel	^{*3}
DTF Glitzer	160 – 165 °C 15 - 20 sek.	160 °C 15 – 20 sek.	Cold peel	^{*4}
Glitzer	160 – 165 °C 15 – 20 sek.	150 – 160 °C 15 – 25 sek.	Hot peel	
Druck: 3 – 5 Bar.				

^{*1} Wenn Sie eine Pressung ab 100°C bestellt haben, ist diese nicht für Baumwolle geeignet. Wenn Sie eine Pressung ab 180°C bestellt haben, darf sie nicht bei niedrigeren Temperaturen gepresst werden, da der Transfer sonst dem Waschen nicht standhält.

^{*2} Den ganzen Transfer mit einem Stück Baumwollstoff, nicht mit Backpapier, abdecken, damit der Effekt nicht beschädigt wird.

^{*3} Nach dem Abziehen der Folie empfehlen wir ein zweites Pressen bei gleicher Temperatur und gleichem Druck – ca. 5 Sek., idealerweise durch ein Stück Baumwollstoff.

^{*4} Lassen Sie die Folie nach dem Aufpressen vollständig abkühlen. Danach die Folie entfernen – dies kann etwas schwer gehen, was bei einer Glitterschicht normal ist. Nach dem Abziehen mit einem Stück Baumwollstoff abdecken und kurz erneut pressen (3–5 Sek.) für eine bessere Fixierung.

WASCHANLEITUNG

Wenn Sie sich an die folgenden Hinweise halten, können Sie die Haltbarkeit der Transfers um ein Vielfaches verlängern.

-  Kleidung vor dem Waschen auf links drehen.
-   Keinen Weichspüler und keine starken Waschmittel verwenden.
-  Bedruckte Kleidung nur mit Feinwaschmittel waschen.
-  Auf die richtige Dosierung des Waschmittels achten.
-  Nur mit niedriger Umdrehungszahl schleudern.
-   Nicht im Wäschetrockner trocknen!
-   Beim Bügeln Kleidung auf links drehen; nicht über die bedruckte Fläche bügeln.
-   Den Druck nicht ziehen, verkratzen oder reißen.

Bitte beachten Sie die obigen Hinweise, da die auf dem Etikett angegebenen Wasch- und Pflegehinweise sich ausschließlich auf das unbedruckte Textil beziehen.

Wenn diese Punkte nicht eingehalten werden, kann keine Garantie für die Haltbarkeit und Farbintensität des Drucks übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung der Informationen für den jeweiligen Einsatz zu bestimmen.