



plastisol
transfer24.com

Guide for ironing transfers on variety of materials /
Anweisung zum Aufpressen der Transfers auf verschiedene Materialien

Plastisoltransfer+ Neontransfer

Cotton /
Baumwolle

160 – 170 °C
20 – 25 sec / Sek.
3 – 5 bars / Bar

Polyester, Nylon /
Polyester, Nylon

145 – 160 °C
10 – 15 sec / Sek.
3 - 5 bars / Bar

Blended fabric /
Mischgewebe

160 – 168° C
15 – 20 sec / Sek.
3 – 5 bars / Bar

*Necessary to put Teflon between heat press
and textile (if press doesn't have that yet)!*

*Notwendig Teflonpapier zwischen Heizplatte und
Textil zu legen (falls die Presse nicht bereits eine solche
Beschichtung hat)!*

*Recommended pre-ironing of the material for
2-5 sec.*

Empfohlen Teflonpapier zuerst 2-5 Sek. selbst bügeln.

Remove transfer paper completely cold.

**The transparent film is hot peel,
please pull evenly.**

**These instructions are only recommendations
– it is always necessary to try out first!**

Our transfers are not suitable for wool, silk
and Lycra.

If you are not sure, follow our website for a
video manual.

Das Transferpapier vollständig kalt abziehen.

**Die transparente Folie ist hot peel, bitte gleichmäßig
abziehen.**

**Diese Pressanweisungen sind lediglich Empfehlungen
– es ist notwendig das Aufpressen vorher immer zu
testen!**

Unsere Transfers sind nicht für Wolle, Seide und Lycra
geeignet.

Bei Unsicherheiten besuchen Sie unsere Website wo
Sie ein Erklärungsvideo finden.

Washing instructions / Waschanleitung

If you stick to the following instructions, you can extend shelf life of the print order many times.

Wenn Sie sich an die nachfolgenden Hinweise halten, können Sie die Haltbarkeit des Aufdruckes um ein Vielfaches verlängern.

- Please turn the garments inside out before washing.
- Do not use fabric softener and no heavy-duty detergent.
- Printed garments wash exclusively with mild detergent at no more than 40 degrees.
- Ensure the correct dose of detergent.
- Spin only at low rpm.
- Do not tumble dry!
- Turn when ironing inside out; do not iron over the printed area.
- Do not pull, scratch or tear the prints.

- Drehen Sie die Kleidungsstücke vor dem Waschen auf Links.
- Benutzen Sie kein Weichspüler und kein Vollwaschmittel.
- Bedruckte Kleidungsstücke bitte nur mit Feinwaschmittel bei höchstens 40 Grad waschen.
- Auf richtige Dosierung des Waschmittels achten.
- Schleudern nur mit geringer Umdrehungszahl.
- Bedruckte Textilien nicht in den Trockner geben!
- Beim Bügeln auf Links drehen, nicht über die bedruckte Fläche bügeln.
- Den Druck nicht verziehen, zerren, verkratzen oder versuchen zu reißen.

Please note instructions above, because information on the product label for washing and care instructions refer solely to neutral, non-refined product!

Bitte beachten Sie die obige Anleitung, da die auf den Artikelketten angegebenen Wasch- und Pflegeanleitungen sich ausschließlich auf neutrale und nicht veredelte Artikel beziehen!

If these points are not complied with, no guarantee of durability and color intensity of the printing can be accepted. It is the responsibility of the user to determine the suitability of the information for a particular application.

Wenn diese Punkte nicht eingehalten werden, kann keine Garantie für die Haltbarkeit bzw. Farbintensität der Bedruckung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen.