

Pokyny pro nažehlení transferů na různé materiály

DTF Transfer

Bavlna	150 – 160°C 20 sek. 3 – 5 barů
Polyester, Nylon	130°C 12 – 15 sek. 3 - 5 barů
Směsová tkanina	150° C 20 sek. 3 – 5 barů

Mezi ohřívací desku a textil je nutné umístit teflonový papír (pokud již lis takovou vrstvou není opatřen)!

Nejprve látku, na kterou budete transfer nažehlovat, po dobu 2-5 sekund předehejte.

Transfer umístěte na látku a po nastavení hodnot nažehlete.

Po nažehlení opatrně odstraňte fólii.

Folii za tepla můžete odstranit okamžitě po nažehlení. V případě fólie za studena odstraňte až po vychladnutí.

Uvedené hodnoty k žehlení jsou pouze doporučením - nažehlení transferu je vždy nutné předem vyzkoušet!

Doporučujeme druhé žehlení při stejné teplotě a tlaku - cca 5 sekund. Nejlépe přes kus bavlněné látky.

Naše transfery nejsou vhodné pro vlnu, hedvábí a lycru.

Pokyny k praní nažehlených transferů

Pokud budete postupovat podle níže uvedených pokynů, můžete trvanlivost potisku mnohonásobně prodloužit.

- Před praním obraťte oděvy naruby.
- Nepoužívejte změkčovač tkanin ani prací prostředky pro silné znečištění.
- Oděvy s potiskem perte pouze v jemných pracích prostředcích při maximální teplotě 40 stupňů.
- Ujistěte se, že používáte správné množství pracího prostředku.
- Odstřeďujte pouze při nízkých otáčkách odstřeďování.
- Potisknuté textilie nesušte v bubnové sušičce!
- Při žehlení obraťte naruby, nežehlete přes potištěnou plochu.
- Potisk nenarušujte, nenatahujte, neškrábejte ani se jej nepokoušejte roztrhnout.

Řiďte se prosím výše uvedenými pokyny.

Při nedodržení těchto bodů nelze zaručit trvanlivost ani intenzitu barev potisku.

Udržováním správné péče o vaše potištěné oblečení můžete prodloužit jeho životnost a zachovat kvalitu potisku. Vaše pozornost k těmto detailům je klíčem k dlouhodobému užitku z vašich oděvů. Pokud máte jakékoli další otázky ohledně péče o vaše potištěné textilie, neváhejte se na nás obrátit.